


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Рис. а



Прямой поток

Обратный поток

Отрезать защитную трубу по размеру: **красный прямой поток** и **голубой обратный поток** до каждого помещения.

Отрезать по размеру соединительную трубу как защитную трубу с прибавлением 20 см.

Соединительную трубу протолкнуть в защитную трубу и на концах хорошо залепить клеевой лентой, чтобы не проникла грязь.

Рис. b



Монтаж труб от распределителя в каждое помещение должен производиться до установки других водяных систем (санузел и пр.) Трубы следует прокладывать лёгкими дугами, чтобы можно было в любое время протянуть новую соединительную трубу. Трубы закрепить на полу монтажными лентами.

Для подводящих труб должен быть предусмотрен защитный раствор (от повреждения).

Рис с



6 см над готовым полом, обе трубы в середине и одна под другой

обратный поток сверху **прямой поток снизу**

Выход труб 6 см над готовым полом.

Выход труб ок. 10-15 см от края стены.

Зафиксировать трубы быстрым цементом, всё время направляя в сторону прокладываемого отопления.

Рис d



Проведение под дверь:

Обратите внимание на то, чтобы выход труб был направлен в направлении прокладываемого отопления. Выдалбливание зубилом кирпича, чтобы трубы выходили из стены, а не их пола. (см. фото с)