

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ 4

Удаление ламели


Рис. 13



AS: Внешний угол

Связь водонагревательных элементов в области внешнего угла. Связь производится уже заранее смонтированными поворотными трубками 90°.

Рис. 14



UB: Поворотная трубка 180°

На фото показан монтаж поворотной трубки 180°. Важно, чтобы расстояние до угла или конца стены не превышало 5 см, но не было бы и значительно меньше. Так как после произведенного монтажа панели покрытия должна быть смонтирована ещё торцевая заглушка

Рис. 15



AP: Декоративная панель покрытия (IE)

Перед началом монтажа AP, должна быть наклеена узкая полоска изоляции на внутреннюю сторону AP между двумя креплениями.

(см. список предметов, фото IS+AF)

Кант, по которому происходит замер расстояний на декоративной панели в области внутреннего угла это, как видно на фото, внешний кант верхней пластиковой части внутреннего угла

Панель покрытия отрезается на заданную длину:

от IE до ES минус 1 см

от IE до AS плюс 1 см

от IE до IE как на рис. 15

от AS до AS плюс 2 см

IE = внутренний угол

AE = внешний угол

ES = торцевая заглушка



AP: Декоративная панель покрытия (IE)

Надевание внутреннего угла. Внутренний угол навесить на верхний кант AP и надавить вниз. Обеими руками крепко прижать нижнюю часть IE к AP, пока не произойдет защелкивание.

от AS до ES естеств. длина
от ES до ES минус 2 см