

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ 3


Рис. 9



VK: Соединительная муфта

Соединение между отопительными трубами и нагревательным элементом производится соединительной муфтой. Обратите внимание на сборку составных частей VK. Важно – поддерживающая втулка в соединительной трубе!!! Сначала затянуть VK рукой, а потом крепко закрутить оригинальным ключом.

Рис. 10



ЕВ: Поворотная трубка 90°

Внутренняя сторона VK на ЕВ монтируется фиксированно. Внешняя сторона VK закручивается только в процессе дальнейшего монтажа.


Рис. 11



WH: Водонагревательный элемент

Отрезать по размеру WH, если необходимо, перед внутренним углом слева и справа. Отрезанные по размеру части WH (см. фото) привинчиваются к ЕВ. Свинчатые отопительные элементы вдавливаются одновременно в держатели. вдавливание производится всегда водяными весами или небольшой доской. Ни в коем случае не руками, чтобы не допустить повреждений отопительных ламелей.

Рис. 12



Удаление ламелей в области держателей:

Обратите внимание на то, чтобы ЕВ образовывала как можно более правильный угол 90°. В области середины держателя одна ламель удаляется с помощью острогубцев (см. фото 11) Данное действие должно быть проделано со всеми держателями.