

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ 5

Рис. 17



AP: Декоративная панель (AS)

Отрезать по размеру AP плюс 1 см от края стены слева и справа

Рис. 18



AP: Декоративная панель (AS)

Навесить AS на верхний кант AP, нажать вниз обеими руками вдавить AS, пока на AP не произойдёт защёлкивание.

Рис. 19



ES: Монтаж торцевой заглушки

Надеть ES на клювообразный профиль и на верхний кант панели покрытия, надавить вниз и обеими руками ES вдавить в AP, пока не произойдёт защёлкивание.

Рис. 21



Просверлить декоративную панель покрытия в области середины держателя 2 мм сверлом, привинтить в просверлённой дырочке шурупом и надеть декоративную заглушку.

Рис. 20



STA: Монтаж прямого стыка

Защёлкнуть прямой стык на клювообразном профиле и панели покрытия.

Рис. 22

