

## МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ 2



Рис. 5  
Алюминиевую кромку в области внутреннего и внешнего углов срезать под углом 45°.




Рис. 6  
Как правило монтаж начинается от внутреннего угла. Верхняя часть внутреннего угла надевается на клювообразный профиль (2,5 м). Защёлкнуть держатели 15 см от внутреннего угла, каждые 40 см защёлкивать держатель, поставить к стене и TR 1 + 7 привинтить. После привинчивания этих держателей по порядку привинтить оставшиеся.




Рис. 7  
**TR:** Между держателями должно быть расстояние 40 см.  
Ни в коем случае не более 40 см!



Рис. 8  
**AS:** Верхняя часть внешнего угла надевается на клювообразный профиль. Расстояние до держателей 15 см слева и справа.

**В области торцевой заглушки (ES) клювообр. профиль должен быть укорочен на 1 см!!!!**